



ÇİĞDEM ÜST DOLAP 55

Kurulum Kitapçığı



Bizlere Ulaşmak İçin ;

İnternet Sitesi :

ozceden.com

Mail :

info@ozcebanyo.com

Instagram :

ozceden



ÜRÜN PARÇALARI

üst dolap

x20



303.080.060.003
vida (3.5x16)

x2



303.080.040.002
vida (5x50)

x4



30.307.011.000.001
minifiks

x4



30.307.008.000.001
kavela

x2



30.307.010.000.001
dübel

x2




30.307.009.000.001
askı aparatı

x4




30.307.012.000.001
minifiks gövde

x2



30.305.003.000.001
düz menteşe

x2




303.050.040.002
frenli menteşe

x25



303.010.020.002
arkalık çivisi


x8




30.301.003.000.001
raf pimi




Kurulum için gerekli ekipmanları temin ediniz



PVC'li Yüzey




ALT-ÜST 2 adet
13.5 x 49.7cm



RAF 2 adet
13 x 49.7cm



KAPAK 2 adet
26.5 x 61.8cm



AYNA 2 adet
26.5 x 61.8cm




YAN 2 adet
13.5 x 61cm




ARKALIK 1 adet
53.4 x 61cm

- 1 Yan parçaların yüzeylerinde yer alan deliklere minifiks ve kavelaları gösterildiği gibi yerleştirin.



- 2 Alt ve üst parçalara minifiks kafalarını oturtun.




3


Alt ve üst parçaları yan parçalar ile birleştirin. Minifiks bulunan yüzeylerin üst parçada üstte, alt parçada altta yer almasına dikkat edin.



Pvc'li yüzeylerin gösterildiği gibi konumlanmasına dikkat ediniz.




Ardından tornavida yardımıyla minifiks kafalarını yarım tur sağa döndürün.





4

Düz menteşeyi hazır hale getirmek için parçaları görselde gösterildiği gibi birbirine bağlayın.






Parçanın arkadaki pime oturmasına dikkat ediniz.



5 Kapak parçalarındaki boşluklara menteşeleri gösterildiği gibi yerleştirin.

! Her kapak parçasına gösterildiği gibi bir adet düz menteşe bir adet frenli menteşe yerleştiriniz.





! Ardından tornavida yardımıyla menteşeleri kapaklara vidalayın.

6

Kapakları yan yüzeyler ile birleştirin.





Kapak parçalarını monte ederken üstten hizalamaya dikkat ediniz.






7

Dolabın arka yüzeyine Arkalıği çiviler ile sabitleyin.




8

Askı aparatlarını yerleştirin ve vidalayın.





9

Aynaları yapıştırmak için dolap yüzeylerine çift taraflı bant uygulayın. Ayna parçalarını dolap yüzeyine baskı uygulayarak yapıştırın.




- 10** **İsteğe bağlı** olarak alt dolaptan 30cm yukarı baz alarak askı aparatlarının olduğu alanda duvara delik açın. Plastik dübeli, deldiğiniz duvar yüzeyine takın. Ardından gösterildiği gibi askı aparatını vidalayarak dolabı sabitleyin.



! Askı aparatlarının bulunduğu yerlerden duvarda işaretleme yapınız. İşaretleme yaptığınız noktaların dengede olmasına dikkat ediniz.



! Matkap ile duvarda delik açınız.



! Dübelleri açtığınız deliklere yerleştiriniz.



- 11 Raf pimlerini yerleştirin. Rafları, PVC'li yüzeyleri önde kalacak şekilde oturtun ve üst dolap kurulumunu tamamlayın.

